

Beskrivelse

Denne anordning holder fast på en strikkepind og sætter dig i stand til at strikke med kun én hånd. Den drejelige top har to spalteåbninger til forskellige pindestørrelser.

Ved hjælp af en særlig fastspænding, som ikke efterlader mærker på møblerne, kan holderen fastgøres på armlænet af en stol eller kanten af et bord, alt efter behov.


- Egner sig til bordplader – 10 – 55 mm ($\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{4}$ ")
- Passer til pinde mellem 02 mm – 9 mm.

Montering og tilpasning

1. Kør fastspændingsstykket (A) hen til den bredeste del af grundpladens skrå kant (B).
2. Anbring grundpladen på armlænet eller bordkanten; skub fastspændingsstykket op ad den skrånende kant indtil den sidder i et fast greb.
3. Når overfladen - som skal bruges til fastspænding - er for tyk til, at fastspændingsstykket kan bevæges tilstrækkeligt, skubbes dette ud over skråkanten og fastgøres ved hjælp af en af de alternative huller som står til rådighed. Se (C) på diagrammet.
4. Pindebøjlen (D) skrues i åben position og tilpasses den valgte strikkepind, hvorefter pinden sættes ind i enten den lille eller store spalteåbning (E) og pindebøjlen skrues ned (D).
5. OBS: Pindebøjlen fungerer også som stramning til vinkeljustering. Toppen af stykket (F) over bøjelinjen (G) skal bare drejes rundt, skrues ned og låses i den ønskede stilling.


Rengøring og Service

Alle dele kan gøres rent ved hjælp af en børste eller klud med en opløsning af et mild rensmiddel.




Ideer og tips til strikning med én hånd

I forbindelse med denne ”strikke-hjælp” har man brug for en ganske almindelig tøjklamme, der har forskellige funktioner som vist på tegningerne (X), (Y) og (Z).




Når man slår op:

Tegningen viser hvordan man slår op med to pinde og en tøjklamme som forhindrer, at maskerne glider ned fra pinden. Selve pinden holdes fast af ”strikke-hjælpen” som er vinkeljusteret; se diagrammerne på side 1. Hertil skal der bemærkes, at det stadig ikke er let at slå op på denne måde, og at det er en uvurderlig hjælp, hvis der er én i nærheden som kan slå den første række op.



- (Y) Når rækkerne samles på den fastgjorte pind er en tøjklamme næsten uundværligt til at holde arbejdet jævnt fordelt – og igen til at forhindre maskerne i at smutte fra den fastgjorte pind. Når en række er strikket skal den fastgjorte pind sættes ind i dens sted. Sæt tøjklammen på igen, strik den næste række o.s.v.



- (Z) **Hækle:** En lang tunesisk hæklenål egner sig bedst til at arbejde med én hånd og kan nemt fastgøres til hjælpeapparatet; men en korter standardnål kan efter ønske også bruges. I enden af grundrækken hænger der en tøjklamme, som her benyttes som vægt eller en slags spændingsanordning. Brugeren kan garanteret finde flere anvendelsesmuligheder for tøjklammer, ligesom der opstår andre rækker (eller runder).